

Actividad 9



Jugamos con el acelerómetro





ÍNDICE




- 1. Acelerómetros
- 2. Entradas Analógicas
- 3. Propuesta de trabajo


4

ACELERÓMETROS



- Nos permite conocer la aceleración e inclinación a la que está sometido
- * Dispone de 3 ejes, en nuestro caso solo tenemos conectados 2 (X, Y)
- Son dispositivos
 microelectromecánicos







Acelerómetro en Echidna



Pin A2 (eje x) Pin A3 (eje y)








ENTRADAS ANALÓGICAS



- Arduino tiene 6 lectores entradas analógicas (A0- A5)
- Mide 1024 valores para una entrada de 0 a 5V




* Para medir las entradas analógicas utilizamos este bloque

Acelerómetro funcionamiento



acelX

acelY



Reflexionamos:



Pon ejemplos de **aparatos** donde puedas encontrar **acelerómetros** y di cuál es la función de estos

Qué aplicaciones se te ocurren que podemos realizar usando el acelerómetro


PRACTICAMOS: Analiza y comprueba 🤏 🤏







Comprueba el funcionamiento y apunta los valores que da el acelerómetro en diferentes posiciones. -45°, 30°, -15°, 0°, 15°, 30°, 45°




	-45°	-30°	-15°	0°	15°	30°	45°
acelX							
acelY							

PRACTICAMOS: Reto




 Realiza un juego usando el acelerómetro. El juego puede ser tipo laberinto o lo que te quieras inventar




Cambiar el disfraz





Disfraces→ Dibujar un nuevo disfraz

Atención: situar el centro el disfraz



PRACTICAMOS: Pista



 ¿Qué crees que hace este programa? Analízalo primero y luego comprueba su funcionamiento

```
cuando se pulse por siempre asignar a acelX v el valor lectura analógica 2 esperar 0.1 segs
```

```
cuando se pulse

por siempre

si acelX < 300

cambiar x en -10


si acelX > 400

cambiar x en 10
```

Añade el funcionamiento en el eje Y

Detección





esperar hasta que (¿tocando bola ?)

¿Qué pasa cuando toca el círculo? Inventa algo Pista: Puedes usar bloques de la paleta Apariencia

PRACTICAMOS: Amplía



- ¿Qué más cosas se te ocurren añadirle al juego?
 - Botones de superpoderes (salto, velocidad...)
 - Enemigos
 - Fases
 - Vidas
 - Tiempo
 - Llaves

PRACTICAMOS: Amplia



 Con este programa podemos hacer que el movimiento sea proporcional a la inclinación

```
cuando se pulse

ir a x: 0 y: 0

por siempre

si acelX > 350

cambiar x en

scale acelX from range ( 350 , 500 ) to range ( 0 , 10 )

esperar 0.01 segs
```


Añadir:

- Movimiento Eje X negativo
- Movimiento en el eje Y positivo y negativo
- Ajustar lo rápido que queremos que se mueva

Movimiento proporcional







LICENCIA Y CRÉDITOS



Esta guía se distribuye bajo licencia Reconocimiento- Compartirlgual Creative commons 4.0

Es obra de Jorge Lobo, Jose Pujol y Xabier Rosas

